

[illegible]

Etap 1	dostawa, montaż i odbiór rusztowań, demontaż przegród między balkonów, skucie płytek z powierzchni balkonów, cokołków i stopnic wraz z ich utylizacją, demontaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wysokości 15 cm licząc od poziomu balkonów, wyrównanie warstwy spodkowej zaprawą wyrównawczą Botament M80 lub M 100 na zwilżone podłoże; odbiór częściowy prac
Etap 2	gruntowanie warstwy wyrównującej Botament D11, montaż maty uszczelniająco-kompensującej, dostawa i montaż aluminiowych obróbek blacharskich, montaż taśmy butylowej Botament BD na styku obróbki blacharskiej i maty, zabezpieczenie całej powierzchni taśmą butylową izolacji reaktywnej, montaż taśmy uszczelniającej Botament SB 78 przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2 w w obrębie dyktacji kontrolujących, taśmę uszczelniającą montujemy na tzw. „ornię” w dyktacji konstrukcyjnej, montaż taśmy uszczelniającej BOTAMENT PB PORTALBAND przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2, na styku płyty balkonowej i ściany zewnętrznej w obrębie łącznika konstrukcyjnego Isoorb, zabezpieczenie obwodowe brzozeł taśmą uszczelniającą BOTAMENT PB PORTALBAND izolację reaktywną BOTAMENT RD 1 na szerokość ok 4 cm; odbiór częściowy prac
Etap 4	montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z warstwą siatki elewacyjnej, montaż taśmy uszczelniającej, montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej Botament M21 lub M21 HP Speed , płytki klejmy tzw. metodą „kombinowaną” z zachowaniem grubości spoin 5mm i dyktacji 10 mm, spoinowanie płytek gresowych przy użyciu Botament Multifuge w kolorze szarym, ułożenie maty uszczelniającej Botament Mycoflex 488 MS w dyktacjach, w obrębie cokołu oraz przy stolarze okiennej; odbiór częściowy prac
Etap 4	naprawa elewacji w zakresie usunięcia skutków przecieków na elewacji oraz balustradach, gruntowanie i odtworzenie nowej wyprawy elewacyjnej w pierwotnej kolorystyce; odbiór częściowy prac
Etap 5	Odbiór końcowy, demontaż rusztowań, naprawa elewacji po mocowaniu rusztowań