

[illegible]

Etap 1	dostawa, montaż i odbiór rusztowań, demontaż przegród między balkonowych, skucie płytek z powierzchni balkonów, cokółków i stopnic wraz z ich utylizacją, demontaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wysokości 15 cm licząc od poziomu balkonów, wyrównanie warstwy spodkowej zaprawą wyrównawczą Botament MBO lub M 100 na żwiliwne podłoże; odbiór częściowy prac
Etap 2	gruntowanie warstwy wyrównującej Botament D11, montaż maty uszczelniająco-kompensującej, dostawa i montaż aluminiowych obróbek blacharskich, montaż taśmy butylowej Botament BD na styku obróbki blacharskiej i maty, zabezpieczenie całej powierzchni taśmą butylową izolacją reaktywną, montaż taśmy uszczelniającej Botament Sb 78 przy użyciu lizacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2 w obszarze dylatacji konstrukcyjnych, taśmę uszczelniającą montujemy na tzw. „omogę” w dylatacji konstrukcyjnej, montaż taśmy uszczelniającej BOTAMENT PR PORTABAND przy użyciu izolacji reaktywnej BOTAMENT RD 1/ RD 2, na styku płyty balkonowej i ściany zewnętrznej w obszarze łącznika konstrukcyjnego łokorb, zabezpieczenie obwodowe brzegów taśmy uszczelniającej BOTAMENT PR PORTABAND izolacją reaktywną BOTAMENT RD 1 na szerokości ok 4 cm; odbiór częściowy prac
Etap 4	montaż izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z warstwą siatki elewacyjnej, montaż taśmy uszczelniającej, montaż płytek gresowych na zaprawie klejowej Botament M21 lub M21 HP Speed , płytki klejmy tzw. metodą „kominowaną” z zachowaniem grubości spoin 5mm i dylatacji 10 mm, spoinowanie płytek gresowych przy użyciu Botament Multifuge w kolorze szarym, ułożenie masy uszczelniającej Botament Mycoflex 488 MS w dylatacjach, w obszarze cokołu oraz przy stolارce okiennej; odbiór częściowy prac
Etap 4	naprawa elewacji w zakresie usunięcia skutków przecieków na elewacji oraz balustradach, gruntowanie i odtworzenie nowej wyprawy elewacyjnej w pierwotnej kolorystyce; odbiór częściowy prac
Etap 5	Odbiór końcowy, demontaż rusztowań, naprawa elewacji po mocowaniu rusztowań